

# Modèle DSR RT-U50

## Télécommande universelle



## Instructions de programmation et de fonctionnement

Pour avoir un aperçu des caractéristiques et fonctions de votre télécommande, prenez quelques minutes pour lire les instructions suivantes. À conserver pour référence ultérieure.

© 2005, Contec Holdings, LLC, Rév. 2005-08

### 1. Introduction

Votre télécommande universelle est simple à programmer et facile à utiliser. De plus, elle peut activer jusqu'à cinq (5) appareils, notamment :

<b>SAT</b>	Récepteur satellite
<b>TV</b>	Téléviseur
<b>VCR</b>	Magnétoscope
<b>DVD</b>	Lecteur DVD
<b>AUDIO</b>	Appareil audio, lecteur de CD

Avant d'utiliser votre télécommande, vous devez d'abord la programmer (ou la régler) pour activer les appareils énumérés ci-dessus.

### 2. Avant de commencer

Votre télécommande comporte des caractéristiques et des touches particulières, telles que :

#### La programmation rapide « *Point and Press<sup>MD</sup>* »

Vous permet de programmer vos appareils, tels que téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD et appareil audio, sans codes. Pour plus de renseignements, consultez les sections 4 et 14.

#### La fonction de mémoire « *Memory Guard<sup>MD</sup>* »

Vous évite de reprogrammer vos appareils après avoir changé les piles

#### La fonction de dépassement de temps « *Time Out* »

Vous permet d'éteindre la télécommande si vous appuyez sur un bouton et le maintenez enfoncé pendant plus de 30 secondes. Elle vise à préserver la durée de vie des piles au cas où votre télécommande se retrouverait coincée entre ou sous des objets lourds.

### 3. Comment insérer ou remplacer les piles

Votre télécommande requiert l'insertion de deux (2) piles alcalines AAA, tel que l'indique le diagramme à l'intérieur du compartiment arrière.

Si les piles sont faibles et doivent être remplacées, le témoin lumineux faiblira ou n'allumera plus lorsque vous appuierez sur la touche [SAT], [TV], [VCR], [DVD] ou [AUDIO].

Si tel est le cas, remplacez les piles par deux (2) nouvelles piles alcalines AAA pour que votre télécommande fonctionne de nouveau normalement.

### 4. Comment programmer votre téléviseur, votre magnétoscope ou votre appareil audio

#### Programmation avec codes

1. Allumez tous les appareils électroniques (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD ou appareil audio) que vous voulez contrôler avec la télécommande.

2. Appuyez simultanément sur les touches [ENTER] (Entrée) et [MUTE] (silence) jusqu'à ce que les touches POWER (mise en marche) et MODE clignotent en rotation lente (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...).

3. a. Pour programmer votre téléviseur, repérez le code à trois (3) chiffres correspondant à la marque de votre appareil en consultant la liste des codes des téléviseurs et entrez-le sur le clavier numérique de votre télécommande. Si vous entrez le bon code, votre téléviseur s'éteindra. Si plusieurs codes figurant dans la liste correspondent à la marque de votre téléviseur, il se peut que vous ayez à les entrer un à la fois jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne.

b. Après avoir entré le code à trois chiffres correspondant, appuyez sur la touche [MUTE] (silence).

1. Si la télé s'allume, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront trois fois, puis s'éteindront.

OU

2. Si la télé ne s'allume pas, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que votre télé s'allume à nouveau. Ensuite, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront trois fois, puis s'éteindront.

4. Pour programmer votre magnétoscope ou votre lecteur DVD, consultez la liste des codes des magnétoscopes ou des lecteurs DVD. Repérez le code correspondant et répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

5. Pour programmer vos appareils audio, consultez la liste des codes des appareils audio. Repérez le code correspondant et répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

### La programmation rapide « *Point and Press*<sup>MD</sup> »

Cette méthode vous permet de programmer la télécommande sans l'aide de codes. La télécommande trouve automatiquement la commande appropriée que vous sélectionnez dans une variété de codes jusqu'à ce que vous trouviez le code qui fait fonctionner votre appareil. Vous pouvez ensuite sauvegarder ce code en suivant les étapes décrites ci-dessous.

Les instructions suivantes vous expliquent comment programmer votre télécommande en utilisant les touches [CH▲] ou [CH▼] (la fonction POWER ou de mise en marche durant la programmation). Vous pouvez également programmer votre télécommande en appuyant sur d'autres touches ou fonctions, comme il est décrit à la section 14. Si vous utilisez cette méthode, souvenez-vous des points suivants :

- L'ordre dans lequel vous programmez vos appareils électroniques n'est pas important.
- Il peut y avoir plusieurs codes qui allument ou éteignent vos appareils électroniques (ou exécutent d'autres fonctions). Après avoir confirmé un code, n'oubliez pas de vérifier les fonctions disponibles pour cet appareil (ex. : TV – Vol (volume) ▲/▼, Mute (silence), TV Input (entrée TV) (touche TV / VCR), Ch (canal) ▲/▼, 0-9, VCR – Play (lecture), Stop (arrêt), Rew (rembobinage)... , DVD – Play (lecture), Stop (arrêt), Rew (rembobinage) ..., Audio – Vol

(volume) ▲/▼, Mute (silence) afin de vous assurer qu'elles fonctionnent.

- Pendant que la télécommande cherche le ou les codes de programmation pour un appareil électronique, il est possible que d'autres appareils (préalablement programmés) s'allument et s'éteignent (ou qu'ils exécutent d'autres fonctions). Si cela se produit, continuez d'appuyer sur les touches [CH▲] ou [CH▼] (ou sur les autres touches décrites à la section 14) jusqu'à ce que vous trouviez le code correspondant à l'appareil que vous désirez programmer.
- Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que la télécommande trouve le code approprié pour allumer ou éteindre votre appareil (ou qu'elle exécute une autre fonction sélectionnée). Pendant ce temps, les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront en rotation rapide (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...).

### **Comment programmer vos appareils électroniques à l'aide des touches [Ch +] ou [Ch -] (fonction POWER (mise en marche) durant la programmation)**

1. Allumez tous les appareils électroniques (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, appareil audio) que vous voulez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez simultanément sur les touches [ENTER] (Entrée) et [MUTE] (silence) jusqu'à ce que les touches POWER (mise en marche) et MODE clignotent en rotation lente (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...).
3. Appuyez sur la touche [CH ▲] et maintenez-la enfoncée jusqu'à qu'un appareil s'éteigne. Pendant que vous appuyez sur la touche [CH ▲], les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront en rotation rapide. Dès qu'un appareil s'éteint, relâchez la touche [CH ▲].
4. Appuyez sur la touche [MUTE] (silence). Si l'appareil qui s'est éteint ...

a. se rallume, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront trois (3) fois, puis s'éteindront.

OU

b. ne se rallume pas, appuyez sur la touche [CH ▼] une étape à la fois jusqu'à ce que l'appareil se rallume. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [CH ▼], les touches POWER (mise en marche) et MODE clignotent une seule fois en rotation rapide et inversée (ex. : (AUDIO → DVD → VCR → TV → SAT).

Dès que vous avez trouvé un code qui rallume et éteint votre appareil, appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée) pour confirmer le code. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront trois (3) fois, puis s'éteindront.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les autres appareils électroniques que vous voulez contrôler avec la télécommande.

### **5. Comment programmer votre unité combinée téléviseur / magnétoscope**

1. D'abord, allumez votre unité combinée téléviseur / magnétoscope et insérez une cassette VHS.
2. Ensuite, programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre téléviseur.

En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 4, repérez le code correspondant dans la liste des codes des téléviseurs pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / magnétoscope (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute (silence), Ch ▲/▼, 0-9).

3. En dernier lieu, programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre magnétoscope.

En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 4, entrez, confirmez et mettez à l'essai le code à trois chiffres de la liste

des codes des magnétoscopes correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que vous trouviez le code approprié qui active les mécanismes de déplacement de votre unité combinée téléviseur / magnéto-scope (PLAY (lecture), STOP (arrêt), REW (rembobinage), FWD (marche avant), PAUSE, REC (enregistrement)).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre magnéto-scope, vous devez d'abord appuyer sur la touche [VCR] (magnéto-scope) pour que votre télécommande soit en mode VCR.

### 6. Comment programmer votre unité combinée téléviseur / magnéto-scope / lecteur DVD

1. D'abord, allumez votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD et insérez un DVD.
2. Ensuite, programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre téléviseur.

En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 4, repérez le code correspondant dans la liste des codes des téléviseurs pour activer les fonctions de votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD (Power (mise en marche), Vol ▲/▼, Mute (silence), Ch ▲/▼, 0-9).

3. En dernier lieu, programmez votre télécommande pour activer les fonctions de votre lecteur DVD.

En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 4, entrez, confirmez et mettez à l'essai le code à trois chiffres de la liste des codes des lecteurs DVD correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que vous trouviez le code approprié qui active les mécanismes de déplacement de votre unité combinée téléviseur / lecteur DVD (PLAY (lecture), STOP (arrêt), REW (rembobinage), FWD (marche avant), PAUSE, REC (enregistrement)).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre magnéto-scope, vous devez d'abord appuyer sur la touche [DVD] (lecteur DVD) pour que votre télécommande soit en mode DVD.

4. Si vous avez une unité combinée téléviseur / magnéto-scope / lecteur DVD, vous devez ensuite programmer votre télécommande pour activer les fonctions de votre magnéto-scope.

En appliquant la méthode de programmation avec codes décrite à la section 4, entrez, confirmez et mettez à l'essai le code à trois chiffres de la liste des codes des magnétoscopes correspondant à la marque de votre appareil jusqu'à ce que vous trouviez le code approprié qui active les mécanismes de déplacement de votre unité combinée téléviseur / magnéto-scope / lecteur DVD (PLAY (lecture), STOP (arrêt), REW (rembobinage), FWD (marche avant), PAUSE, REC (enregistrement)).

Avant de mettre à l'essai le code correspondant à votre magnéto-scope, vous devez d'abord appuyer sur la touche [VCR] (magnéto-scope) pour que votre télécommande soit en mode VCR.

### Codes des téléviseurs

Admiral	026	054	211	213
Advent	072	094	425	447
Adventura	047			
Aiwa	214			
Akai	053			
Amark	023	215		
Amstrad	157			
Anam	217	218	219	220 221
	222	223		
AOC	053			
APEX	030	038	427	
Audiovox	220	451		
Belcor	073			
Bell & Howell	211	213		
Broksonic	165	167		
Brokwood	073			
Candle	068	091		
Centurion	095	107	108	
Citizen	068	091	211	213 233
Concerto	073	095		
Contec	147			
Coronado	023			
Craig	223			
Crown	023			
Curtis Mathes	016	054	107	108 211
	213			

Daewoo	051	068	073	095	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	
	073	095	107	108	
Daytron					
Dell	448				
Dumont	073				
Electro Home	073	095			
Elektra	353				
Emerson	016	023	053	064	103
	139	158	159	164	165
	166	167	168	169	392
	400	401	402	408	415
Envision	073	095			
ESA	454				
Fisher	355	356			
Funai	047	048	157	168	211
Gateway	426				
GE	015	018	042	044	049
	054	055	068	073	090
	095	101	102	103	389
	390	396	403	406	407
	092				
Gibraltar	023	048	053	068	073
	090	095	107	108	233
	360				
Goldstar (LG)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
Gradiente	104				
Grundig	233				
Go Video	443				
Hall Mark	073	095			
Hitachi	023	068	095	096	097
	098	099	100		
Hyundai	453				
Inkel	364				
Insignia	450				
JC Penney	039	053	068	073	092
	095	102	355		
Jensen	062				
JVC	104	105	106	396	397
	410				
Kawasho	073	095			
KMC	023				
KTV	023	053	233	366	
Konka	445				
Kurazai	211	213			
LG (Goldstar)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
Lodgenet	211	213			
Logik	211	213			

Luxman 068 073 095  
 LXI 024 026 157  
 Magnavox (Philips) **023 068 071 072 073**  
**089 090 091 092 093**  
**094 134 385 387 397**  
 404  
 Majestic 211 213  
 Marantz 053 107 108 109  
 Megatron 215  
 Memorex 090 211 213 355 388  
 405  
 MGA / Mitsubishi 053 068 073 090 095  
 107 109 110 216 384  
 394 395 398 399 **417**  
**108**  
 Montgomery Ward 022 023 026 053 071  
 072 108 211 213  
 NEC 028 068 090 108 200  
 Net TV **426**  
 Norcent **455**  
 Orion 019 159 160 161 162  
 163 382  
 Panasonic 042 043 044 045 046  
**429**  
 Philco 023 053 068 071 072  
 091  
 Magnavox (Philips) **023 068 071 072 073**  
**089 090 091 092 093**  
**094 134 385 387 397**  
 404  
 Pilot 073 094 233  
 Pioneer 111 144 383  
 Portland 023 068  
 ProScan 055 070  
 Proton 090 371 372  
 Protron **457**  
 Proview **459**  
 Pulsar 073  
 Quasar 044  
 Radio Shack 073  
 Realistic 022 166 168  
 RCA 042 052 053 054 055  
 069 070 **416 068**  
 Sampo 090 108  
 Samsung 015 016 017 023 031  
 090 107 108 134 147  
 151 153 386 411  
 Sansui **423 424**  
 Sanyo 353 355 356 376 377  
 Scott 090 108 168  
 Sears 023 031 038 039 068  
 353 355 356

Sharp 016 022 023 024 025  
 026 027 028 029 393  
 395 409  
 Signature 2000 023 026 108 211 213  
 Sony 014 020 021  
 Soundesign 091  
 Squareview 157  
 Supre-Macy 380  
 Sylvania 068 071 072 090 091  
 093 107 108 157 158  
**419 092 456**  
 Symphonic 047 157  
 Tatung 044 **446**  
 Techwood 068  
 Teknika 023 068 072 091 168  
 213  
 Telerent 023 213  
 Tera 381  
 Tevion 065 **414**  
 TMK 068 090  
 Toshiba 030 031 038 039  
 Totevision 233  
 Universal 068 102  
 Vidtech 068  
 ViewSonic **428**  
 Wards 068 090  
 White Westinghouse 211 408 **449 458**  
 XR-1000 213  
 Yamaha 068  
 York 090 108  
 Zenith 047 048 049 050 051  
 391 405 406 **434**

**Codes des magnétoscopes**

Admiral 066 075  
 Adventura  
 Aiwa 132  
 Akai 269 275 336 351 352  
 354  
 Audio Dynamics 243 291  
 Bell & Howell 357 **238**  
 Broksonic 333 337 358 359  
 Canon 086 362  
 Citizen 033 172 247 331  
 Colortyme 291  
 Craig 172 363  
 Curtis Mathes 086 112 247 291  
 Daewoo 033 343 344 345 346  
 347  
 Daytron 345 365  
 DBX 243 291

Dynatech 132  
 Emerson 033 086 132 326 327  
 331 332 333 334 335  
 336 337 338 339 340  
 341 342  
 Fisher 035 081 357 363  
 Funai 132  
 GE 086 172 174 **170**  
 Go Video 348 349 350  
 Goldstar (LG) 247 331  
 Harman Kardon 291  
 Hitachi 078 132  
 Instant Replay 086  
 JC Penney 078 086 172 238 291  
 JCL 086  
 JVC 120 128 243 247 250  
 253 **238**  
 Kenwood 120 132 238 243 247  
 LG (Goldstar) 247 331  
 Lloyd 132  
 Logik 367  
 LXI 132 331  
 Magnavox (Philips) 086 132 183  
 Marantz 086 172 183 238 247  
 291  
 Marta 331  
 Matsui 368  
 Memorex 132 238 331 363 369  
 370  
 Mitsubishi 255 258  
 MTC 132 172  
 Montgomery Ward 066 170 173 373  
 Multi Tech 132 172 367  
 NEC 120 238 243 291 374  
 375  
 Orion 322 326 327 328 329  
 330  
 Panasonic 112 117 **430 086**  
 Pentax 078  
 Philco 086 132 183  
 Philips (Magnavox) 086 132 183  
 Pioneer 078 120 263  
 Portland 345  
 ProScan 170 174  
 Quartz 238 378  
 Quasar 112  
 RCA 078 132 141 170 172  
 173 174 **086**  
 Realistic 066 132 238 363  
 Samsung 269 271 275 276 278  
 Sansui 120 367 379  
 Sanyo 238 346 357 363

Scott	033	332	367		
Sears	035	078	238	331	363
Sharp	066	075			
Shintom	367				
Signature 2000	066	170	173	373	
Sony	056	058	060		
Soundesign	132				
Sylvania	086	132	141	183	184
	322	324	<b>420</b>		
Symphonic	132				
Tandy	132	238			
Tashiko	331				
Tatung	243				
Teac	132	243			
Technics	086				
Teknika	132	331	359		
Thomas	132				
TMK	338				
Toshiba	033	035	078	081	
Totevision	172	331			
Unitech	172				
Vector Research	291				
Video Concepts	132	291			
Wards	066	132	172	247	331
XR-1000	367				
Yamaha	132	243	291	<b>238</b>	
Zenith	058	120	122	128	132
	<b>435</b>				

#### Codes des lecteurs DVD

Apex Digital	193	227			
B144	146				
Denon	201	203			
DVD-Video	199				
ECA	156				
GE	150	152	156	175	
Goldstar (LG)	129	133	135	179	260
Gradiente	212	234			
Harmon Kardon	256	259			
Hitachi	149				
JVC	177	179			
Kenwood	228				
KLH	248	252			
LG (Goldstar)	129	133	135	179	260
Magnavox	138	143	146		
Marantz	270				
Mintek	<b>432</b>				
Mitsubishi	181	185			
NAD	246				
Onkyo	085	244			
Panasonic	115	118	121	124	<b>431</b>

Pioneer	125	187	188		
Proceed	236				
Samsung	192	224	225		
Sharp	034	076	077	079	
Sony	040	059	061	<b>436</b>	
Sylvania	<b>421</b>				
Thomson	156	237			
Toshiba	082	085	087	113	
Yamaha	121	124	210		
Zenith	129	133	135		

#### Codes des appareils audio

##### Lecteurs de disques compacts

ADC	318				
Akai	249	261			
Aiwa	176				
Carver	176	<b>155</b>			
Crown	154				
Denon	273				
Fisher	230	274			
Goldstar (LG)	308				
Harman Kardon	315				
JVC	297				
Kenwood	131	176	274	289	299
Krol	176				
LG (Goldstar)	308				
Magnavox (Philips)	037	084	119	296	
Mission	176				
Mitsubishi	245	249			
NAD	182	231	290		
Nakamichi	264	319			
NEC	235				
NSM	176				
Onkyo	300				
Panasonic	184	266	<b>437</b>		
Philips (Magnavox)	037	084	119	296	<b>433</b>
Pioneer	116	127			
Quasar	184				
Radio Shack	186	190	266	279	289
RCA	295	<b>037</b>	<b>119</b>		
Sanyo	230	309			
SAE	176				
Scott	186				
Sharp	288	289			
Sony	067	292	293		
Soundesign	148	242	311	320	
STS	318				
Sylvania	084				
Teac	186				
Technics	184	208	317		

Toshiba	290
Yamaha	280

##### Récepteurs / amplificateurs

Adcom	325				
Aiwa	301				
Akai	142				
Bose	302	<b>440</b>			
Carver	155	180			
Denon	262	307			
Everquest	136				
Fisher	063	180			
Fosgate Audionics	305				
Goldstar (LG)	036				
Harman Kardon	130	257	305	306	
Hitachi	240				
Jensen	140				
JVC	114	241			
Kenwood	063	277	<b>444</b>		
LG (Goldstar)	036				
Luxman	281				
Magnavox	080				
Marantz	282	283	284	285	
NAD	286				
Onkyo	126	171	304		
Optimus	142	229	321		
Panasonic	032	074	<b>438</b>	<b>441</b>	
Parasound	323				
Philips (Magnavox)	080				
Pioneer	123	137	251	298	
Quasar	032				
Radio Shack	229	267			
RCA	<b>439</b>				
Realistic	226	268			
Rotel	310				
Sansui	283				
Sanyo	195				
Scott	272				
Sharp	294				
Sherwood	229	267			
Sony	041	057	232	287	<b>442</b>
Soundesign	083	088	239	265	
SSI	313				
Taekwang	142				
Teac	314	316			
Technics	032				
Wards	063				
Victor	114	241			
Yamaha	145	254	303		
Zenith	036	083	088	239	265

## 7. Relecture des numéros de code

Pour repérer les codes de programmation à trois (3) chiffres mis en mémoire à l'aide de la méthode de programmation rapide « *Point and Press*® », suivez les étapes suivantes :

### Pour repérer le code de votre téléviseur :

1. Appuyez simultanément sur les touches [TV] et [ENTER] (Entrée) jusqu'à ce que la touche [TV] s'illumine.
2. Appuyez sur la touche [INFO]. La touche [TV] clignotera un nombre de fois correspondant à chaque chiffre du code en faisant une pause de une (1) seconde entre chaque chiffre du code.

Exemple : Pour le code « 035 », la touche [TV] de votre télécommande clignotera 10 fois, puis trois (3) fois et finalement cinq (5) fois.

Pour repérer le code à trois chiffres de votre magnétoscope, appuyez simultanément sur les touches [VCR] et [ENTER] (Entrée), comme il est décrit à l'étape 1, puis appuyez sur la touche [INFO].

Pour repérer le code à trois chiffres de votre lecteur DVD, appuyez simultanément sur les touches [DVD] et [ENTER] (Entrée), comme il est décrit à l'étape 1, puis appuyez sur la touche [INFO].

Pour repérer le code à trois chiffres de votre appareil audio, appuyez simultanément sur les touches [AUDIO] et [ENTER] (Entrée), comme il est décrit à l'étape 1, puis appuyez sur la touche [INFO].

## 8. Comment faire fonctionner votre récepteur satellite

Pour utiliser votre récepteur satellite, appuyez sur la touche [SAT] pour mettre votre télécommande en mode satellite. Référez-vous ensuite à la section 16 qui vous explique comment faire fonctionner votre récepteur satellite.

## 9. Comment faire fonctionner votre téléviseur

Pour faire fonctionner votre téléviseur, appuyez sur la touche [TV] pour mettre votre télécommande en mode TV. Une fois votre

télécommande en mode TV, vous pouvez ensuite appuyer sur les touches suivantes :

[POWER]	Touche de mise en marche et d'arrêt du téléviseur
[CH ▲] / [CH ▼]	Touches pour syntoniser les canaux en ordre croissant ou décroissant
[0] – [9]	Touches numériques
[VOL ▲] / [VOL ▼]	Touches pour ajuster le volume
[MUTE]	Touche de sourdine
[LAST CH]	Touche pour afficher le dernier canal syntonisé
[SOURCE]	Touche pour modifier les entrées vidéo de votre téléviseur

## 10. Comment faire fonctionner votre magnétoscope

Pour faire fonctionner votre magnétoscope, appuyez sur la touche [VCR] pour mettre votre télécommande en mode VCR mode, vous pouvez ensuite appuyer sur les touches suivantes :

[POWER]	Touche de mise en marche et d'arrêt du magnétoscope
[CH ▲] / [CH ▼]	Touches pour syntoniser les canaux en ordre croissant ou décroissant
[0] – [9]	Touches numériques
[VOL ▲] / [VOL ▼]	Touches pour ajuster le volume
[MUTE]	Touche de sourdine
[SOURCE]	Touche pour modifier les entrées vidéo de votre téléviseur
[◀◀]	Touche de rembobinage
[▶▶]	Touche de lecture
[▶▶▶]	Touche d'avance rapide
[⏸]	Touche pause
[■]	Touche arrêt
[●]	Touche pour enregistrer

## 11. Comment faire fonctionner votre lecteur DVD

Pour faire fonctionner votre lecteur DVD, appuyez sur la touche [DVD] pour mettre votre télécommande en mode DVD, vous pouvez ensuite appuyer sur les touches suivantes :

[POWER]	Touche de mise en marche et d'arrêt du lecteur DVD
[VOL ▲] / [VOL ▼]	Touches pour syntoniser les canaux en ordre croissant ou décroissant
[MUTE]	Touche de sourdine
[◀◀]	Touche de rembobinage
[▶▶]	Touche de lecture
[▶▶▶]	Touche d'avance rapide
[⏸]	Touche pause
[■]	Touche arrêt
[●]	Touche pour enregistrer

## 12. Comment faire fonctionner votre appareil audio

Pour faire fonctionner votre appareil audio, appuyez sur la touche [AUDIO] pour mettre votre télécommande en mode AUDIO, vous pouvez ensuite appuyer sur les touches suivantes :

[POWER]	Touche de mise en marche et d'arrêt de l'appareil audio
[VOL ▲] / [VOL ▼]	Touches pour ajuster le volume
[MUTE]	Touche de sourdine

## 13. Comment programmer le contrôle du volume

Lorsque vous programmez votre télécommande pour la première fois, le volume et la sourdine sont contrôlés par le téléviseur (sauf la touche AUDIO qui est contrôlée par défaut par l'appareil audio). Les options de contrôle du volume pour chaque mode de la télécommande sont les suivantes :

SAT	Le téléviseur (par défaut), le récepteur satellite ou l'appareil audio.
TV	Le téléviseur (par défaut), le récepteur satellite ou l'appareil audio.
VCR	Le téléviseur (par défaut), le récepteur satellite ou l'appareil audio.
DVD	Le téléviseur (par défaut), le récepteur satellite ou l'appareil audio.
AUDIO	L'appareil audio (par défaut), le récepteur satellite ou le téléviseur.

Pour régler le volume et la sourdine par l'entremise de votre récepteur satellite en mode satellite :

1. Appuyez simultanément sur les touches [SAT] et [ENTER] (Entrée) jusqu'à ce que la touche [SAT] s'allume.
2. Appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur la touche [SAT] pour ajuster le volume de votre récepteur satellite. La touche [SAT] clignotera trois (3) fois, puis s'éteindra.

Pour contrôler de nouveau le volume par l'entremise de votre téléviseur, répétez l'étape 1, appuyez sur la touche [VOL ▲], puis sur la touche [TV], comme il est décrit à l'étape 2.

#### 14. Renseignements supplémentaires de programmation, de dépannage et de conseils

##### Renseignements supplémentaires de programmation

1. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront en rotation lente (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...) lorsque la télécommande est en mode de programmation. Si aucune entrée n'est faite à l'aide d'une touche directe, les touches POWER et MODE cesseront de clignoter après 30 secondes et la télécommande ne sera plus en mode de programmation.

2. Lorsque vous programmez votre télécommande en utilisant les touches [CH ▲] ou [CH ▼] (fonction POWER ou de mise en marche), comme il est décrit sous la rubrique Programmation rapide « *Point and Press*<sup>MD</sup> », il se peut que vous trouviez un code qui éteint l'appareil, mais ne le rallume pas. Si cela se produit...

a. Le code approprié n'a pas été trouvé. Il peut s'agir d'un code qui n'active que certaines fonctions de votre appareil. Continuez d'appuyer sur la touche [CH ▲] jusqu'à ce que votre appareil s'allume.

OU

b. Il se peut que vous ayez dépassé le code approprié correspondant à votre appareil. Essayez d'appuyer sur la touche [CH ▼] en exerçant une

pression à la fois jusqu'à ce que vous trouviez un code qui allume et éteint votre appareil.

3. Lorsque vous utilisez la méthode de programmation rapide « *Point and Press*<sup>MD</sup> », vous pouvez également programmer votre télécommande en appuyant sur des touches autres que les touches [CH ▲] ou [CH ▼] (comme il est décrit à la section 4), de la façon suivante :

- a. [VOL ▲] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction [VOL ▲] sur vos appareils.
- b. [VOL ▼] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction [VOL ▼] sur vos appareils.

Remarque : Lorsque vous trouvez le code approprié, le volume de l'appareil que vous programmez augmentera ou diminuera.

- c. [▲] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction [CH ▲] sur vos appareils.
- d. [▼] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction [CH ▼] sur vos appareils.  
Remarque : Lorsque vous trouvez le code approprié, le canal de l'appareil que vous programmez sera syntonisé en ordre croissant ou décroissant.
- e. [▶▶] – pour « faire défiler » les codes, utilisez la fonction « FAST FORWARD » (ou avance rapide) sur vos appareils.
- f. [◀◀] – pour « revenir » sur les codes, utilisez la fonction « REWIND » (ou rembobinage) sur vos appareils.

**Remarque :** Lorsque vous trouvez le code approprié, la fonction d'avance rapide ou de rembobinage de l'appareil que vous programmez sera exécutée. Pour simplifier la programmation en utilisant ces touches, insérez une cassette VHS ou un DVD dans l'appareil que vous programmez.

Vous pouvez également programmer votre télécommande en utilisant les autres fonctions disponibles, comme suit :

- a. Appuyez simultanément sur les touches [ENTER] (Entrée) et [MUTE] (silence) jusqu'à

ce que les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront en rotation lente  
(ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...).

b. Appuyez doucement, dans cet ordre, sur les touches [0], [0], [0], [CH ▲] et [VOL ▲]. Les touches POWER (mise en marche) et MODE clignoteront en rotation lente  
(ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...).

c. Vous pouvez maintenant programmer votre télécommande en utilisant les touches [CH ▲], [CH ▼], [VOL ▲], [VOL ▼], [▲], [▼], [FFWD] (avance rapide), [REW] (rembobinage), [PLAY] (lecture), [STOP] (arrêt), [REC] (enregistrement), [PAUSE], [LAST] (dernier canal), [FAV] (préférences) et [0] - [9]. Lorsque vous aurez repéré le code approprié, la fonction associée à la touche sélectionnée sera exécutée.

4. Une étiquette décrivant la méthode de programmation rapide « *Point and Press*<sup>MD</sup> » est apposée à l'arrière de votre télécommande, ce qui vous permet de programmer votre télécommande rapidement sans recourir à des codes.

##### Dépannage et conseils

1. Si vous appuyez sur la même touche pendant plus de 30 secondes, votre télécommande s'éteindra automatiquement, et ce, en vue de prolonger la durée de vie des piles au cas où votre télécommande se retrouvait coincée entre ou sous des objets lourds, comme les coussins d'un sofa.
2. Si votre téléviseur fonctionne à l'aide d'une télécommande, il est recommandé que vous branchiez l'appareil directement à une prise de courant murale plutôt qu'à votre récepteur satellite.
3. Si vous avez des questions concernant la marque, le modèle ou le fonctionnement de votre récepteur satellite, communiquez avec votre fournisseur de service par satellite.

## Termes d'usage

Appareils AUDIO – Récepteurs audio, amplificateurs ou lecteurs CD que vous pouvez contrôler avec votre télécommande, lorsque celle-ci est programmée.

Réglage par défaut – Lorsque vous recevez votre télécommande de votre fournisseur de service par satellite, celle-ci est déjà réglée par défaut.

Composantes ou appareils électroniques – Les divers appareils électroniques qui fonctionnent à l'aide de la télécommande. Ces appareils comprennent les récepteurs satellite, les téléviseurs, les magnétoscopes, les appareils audios, les amplificateurs et les lecteurs CD.

Rotation rapide – Les touches POWER (mise en marche) et MODE s'illumineront en une séquence rapide (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...) de façon répétitive, toutes les tiers de secondes. Cette rotation rapide se produit lorsque vous appuyez sur les touches d'accès rapide de votre télécommande pour la programmer et faire fonctionner vos appareils électroniques.

Mode – Cette touche règle votre télécommande en fonction de l'appareil que vous voulez activer (par exemple, mode SAT, TV, VCR, DVD ou AUDIO).

Programmation (ou réglage) – Processus qui consiste à régler ou à programmer votre télécommande pour que celle-ci contrôle vos appareils électroniques.

Rotation lente – Les touches POWER (mise en marche) et MODE s'illumineront en une séquence lente (ex. : SAT → TV → VCR → DVD → AUDIO → SAT...) de façon répétitive toutes les secondes. Cette rotation lente se produit lorsque votre télécommande est en mode de programmation et en attente d'une prochaine entrée sur le clavier numérique.

Canal de sortie – Il s'agit du canal que votre téléviseur doit syntoniser pour assurer une réception par satellite adéquate (le plus souvent, il s'agit du canal 3, mais ce peut être aussi le canal 2 ou 4). Si vous avez des questions concernant le canal de sortie de votre téléviseur, communiquez avec votre fournisseur de service par satellite ou si votre récepteur par satellite est en marche,

essayez de régler votre téléviseur au canal 2, 3 ou 4 pour obtenir une image claire.

Fonctions de déplacement – Il s'agit des touches [STOP] (arrêt), [PLAY] (lecture), [FWD] (avance rapide), [REW] (rembobinage), [PAUSE] et [REC] (enregistrement).

En mode satellite, votre télécommande contrôle les fonctions de votre récepteur satellite.

En mode VCR ou DVD, votre télécommande contrôle les fonctions de votre magnétoscope ou de votre lecteur DVD.

En mode audio, votre télécommande contrôle votre lecteur CD.

Appareils VIDÉO – Magnétoscopes ou lecteurs DVD.

Rév. 2005-08

© 2005, Contec Holdings, LLC

CheckMate<sup>MD</sup>, Point and Press<sup>MD</sup> et Memory Guard<sup>MD</sup> sont des marques de commerce déposés de Contec Holdings, LLC

## 15. Comment utiliser votre télécommande DSR RT-U50

Pour sélectionner le mode de votre télécommande.

Appuyez sur l'une des touches suivantes :

[SAT] – mode satellite

[TV] – mode TV

[VCR] – mode VCR

[DVD] – mode DVD

[AUDIO] – mode AUDIO

Mettre le volume en sourdine

Ajuster le volume

Afficher les écrans d'aide. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître ces écrans

Afficher le guide de programmation interactif. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître le guide

Syntoniser un canal en surbrillance

Afficher le menu « Intérêts ». Vous permet aussi de quitter n'importe quel menu

Afficher la programmation de la télé à la carte

Afficher le menu « Options ». Vous permet aussi de quitter n'importe quel menu

Source d'entrée au récepteur satellite ou au téléviseur

Fonctions pour votre récepteur satellite, votre magnétoscope, votre lecteur DVD ou vos appareils audios



Mettre en marche l'appareil sélectionné

Syntoniser les canaux en ordre croissant ou décroissant

Retourner au dernier canal syntonisé

Afficher des renseignements détaillés sur l'émission en cours

Quitter n'importe quel menu et pour afficher des renseignements sur les émissions en cours

Sélectionné à l'aide des flèches ▲, ▼, ◀, ▶ les émissions affichées à l'écran du menu. Vous permet aussi de naviguer dans la liste des canaux affichés dans la liste de balayage

Retourner au menu précédent

Afficher le titre de l'émission en cours au bas de l'écran

Afficher le menu de surveillance parentale

Touche Future (suivant) : afficher une bande des émissions qui seront diffusées plus tard. En mode « guide », vous pouvez naviguer dans le guide et voir les émissions qui seront diffusées ultérieurement.

Entrer le numéro du canal que vous voulez syntoniser – trois (3) chiffres

Appuyez sur cette touche après avoir entré le numéro d'un canal de moins de trois (3) chiffres