

## TVN4X8



### MULTISATELLITE

### MULTICOMMUTATEUR avec 4 prises d'entrée et 8 prises de sortie

Quatre prises d'entrée et huit prises de sortie avec connecteur F pour l'alimentation électrique. À utiliser pour l'installation de systèmes à un seul satellite ou multi-satellites nécessitant plus de quatre récepteurs.

<b>Numéro du modèle</b>	<b>TVN4X8</b>
<b>Gamme de fréquences</b> Réception par satellite Réception d'antenne	950 – 1 450 MHz Aucune
<b>Satellite</b>	
Perte / Gain d'insertion	0 à +5 dB
Discrimination entre les polarisations croisées — même satellite	30 dB
Discrimination entre les polarisations croisées — différent satellite	35dB
Sélection de la tension de commande 18V (101 PCG) 13V (101 PCR) 18V 22kHz (119 PCG = 110) 13V 22kHz (119 PCR)	17,9 – 18,9VCC 12,8 – 13,5VCC 17,9 – 18,9VCC, avec 22kHz 12,8 – 13,5VCC, avec 22kHz
<b>Antenne</b>	
Perte d'insertion	s.0.
<b>Autres</b>	
Bornes de sortie	8
Intérieur ou extérieur	Extérieur/Intérieur
Prise de sortie pour le son de 22 kHz à 18V22kHz et 13V22kHz	Oui
Adaptateur à courant continu	Requis
Dimensions	21 cm x 5,8 cm x 3,5 cm
<b>Adaptateur à courant continu</b>	
Entrée en c.a.	115 VCA
T.C. de sortie	24 VCC
CC max.	1 000 mA

